



Montering av sammenkoblingsprofil: 120 224 (70/85mm karm)

1. Mellom karm og sammenkoblingsprofil monteres ekspanderende skumlist.
2. Det må fuges i overgangen mellom mellom karm og sammenkoblingsprofil.
3. Profilene skrues sammen. Enten ved forboring eller med selvborende skruer. Avstand fra ytterkarm til første skruer ca 120mm. Deretter 600mm mellom hver. Viktig at en ikke skrur for hardt slik at karmen skades. Skruer dimensjon eks: 6x60/70mm

Tegn. nr: Sammenkobling 120224.dwg		Tegner:	Sammenkobling-PVC
Tegnet :	Rev.dato:	Konstruktør:VØ	
Uldal Standard Profil		Målestokk:	