



Montering av  
sammenkoblingsprofil: 140 267  
(Kun 70mm karm)

1. Mellom karm og sammenkoblingsprofil monteres ekspanderende skumlist.
2. Det må fuges i overgang mellom karm og sammenkoblingsprofil.
3. Profilene skrues sammen. Enten ved forboring eller med selvborende skruer. Avstand fra ytterkarm til første skrue ca 120mm. Deretter 600mm mellom hver. Viktig at en ikke skrues for hardt slik at karmen skades. Skrue dimensjon eks: 6x60/70mm

Tegn. nr: Sammenkobling 140267.dwg		Tegner: VØ	Sammenkobling-PVC
Tegnet :	Rev.dato:	Konstruktør:	
Uldal Standard Profil		Målestokk:	