



Justering av Uldal standard balkongdør hengsle

(2016-)



Slik løfter eller senker du dørbladet

1. Skru av toppskruen (1) på den øverste hengselen.
2. Benytt en Unbrakonøkkel 5 og skru sekskantskruen (2). En omdreining med klokken vil løfte dørbladet 1,25mm.
3. Når døren er justert riktig gjentas prosessen på de andre hengslene slik at alle værer vekten av dørbladet likt.
4. Sett på plass toppskruene.

Slik justerer du døren sideveis

Normalt er dette kun nødvendig dersom dørbladet «henger» litt ned. Hvis det er liten avstand mellom karm og dørblad i bunn, justeres dørbladet ut i bunn. (Er du usikker på hvordan dette gjøres, be om hjelp av en fagmann).

1. Løsne festeskruene mot rammen (3) på de to nederste hengslene med et par omdreininger.
2. Skru begge justeringsskruene (unbrakonøkkel 4) (4) med klokken det antallet omdreininger som kreves (en omdreining beveger dørpanelet ca 2 mm mot låsesiden).
3. Stram skruene (3).
4. Gjenta justeringen på den øverste hengselen om nødvendig.